

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA DE AIRE					
PROCESO:		MANTENIMIENTO		DIVISIÓN:		PLANTA - MEDICAMENTOS	
MÁQUINA				TIPO	GRUPO		
SECADORA:			CÓDIGO:		PROCESO	B	
HORAS DE TRABAJO					FECHA		
REALIZADO POR					TURNO		
					TURNO		
ACTIVIDAD				Estado		Hr Máq	HH
INSPECCIONAR ESTADO DE PINTURA							
INSPECCIONAR ESTADO DE ESTRUCTURA							
INSPECCIONAR FILTROS DE AIRE DE ENTRADA							
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR							
REVISAR AJUSTE DE CONEXIÓN ELECTRICA							
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PRESOSTATO							
REVISAR FUGAS DE AIRE EN CONEXIONES Y TUBERÍAS							
LIMPIAR INTERCAMBIADOR DE CALOR							
INSPECCIONAR ESTADO DE VALVULAS Y JUNTAS							
VERIFICAR PRESIÓN DE OPERACIÓN EN ENTRADA Y SALIDA							
CORRECTA MEDICION DE TEMPERATURA DE SALIDA							
LUBRICAR PARTES MECANICAS							
VERIFICAR CORREA DENTADA							
VERIFICAR RUEDA ENTALPICA							
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR							
COMENTARIOS:						TOTAL Hr Máq	TOTAL HH

TRABAJOS A PROGRAMAR:
